

Телефон ALcom HS-101

Инструкция по эксплуатации

Внешний вид и управление



- **ВОЗМОЖНОСТЬ НАСТЕННОЙ УСТАНОВКИ**
- **РЕГУЛИРОВКА ГРОМКОСТИ И ОТКЛЮЧЕНИЕ ЗВОНКА**
- **КНОПКА ОТКЛЮЧЕНИЯ МИКРОФОНА**
- **КНОПКА ПАУЗЫ ПРИ НАБОРЕ**
- **КНОПКА СБРОСА/ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ**
- **ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ ПУЛЬС / ТОН**
- **ПОВТОРНЫЙ НАБОР ПОСЛЕДНЕГО НОМЕРА**
- **СВЕТОВОЙ ИНДИКАТОР ЗВОНКА**

Благодарим Вас за покупку телефона ALcom. Он будет служить Вам долгие годы. Аппарат прост в использовании и установке, однако рекомендуем Вам предварительно ознакомиться с данной инструкцией.

О безопасности использования

Данный аппарат является электроприбором, требующим аккуратного обращения. При воздействии воды или повышенной влажности он может выйти из строя. Во избежание ударов током не используйте аппарат в помещениях с повышенной влажностью (ванных и т.д.), не трогайте аппарат влажными руками. Если аппарат случайно упал в воду, то перед тем, как вынимать его из воды, следует обязательно отключить его от телефонной розетки (телефонной линии).

Установка и подключение

Подключите трубку к телефону при помощи шнура трубки. Затем подключите телефон к телефонной линии.

Настройка и использование

Установите переключатель **T/P (TONE/PULSE)** в нужное положение (в общественных сетях России используется импульсный набор – **P (PULSE)**).

Осуществление вызовов

1. Снимите трубку, дождитесь звукового сигнала АТС.
2. Наберите требуемый номер.

Ответ на поступающие вызовы

1. Снимите трубку и ответьте на поступивший вызов.
2. После завершения разговора положите трубку в гнездо аппарата.

Клавиша MUTE

Отключает микрофон при разговоре (например, Вы не хотите, чтобы абонент Вас слышал, пока Вы консультируетесь с кем-либо, находящимся рядом). Включение микрофона - повторным нажатием клавиши **MUTE**.

Повторный набор номера

Последний набранный номер может набираться телефоном автоматически. Эту функцию удобно использовать, если набранный номер оказался занят.

1. Снимите трубку, дождитесь звукового сигнала АТС, затем нажмите **REDIAL**. Последний набранный Вами номер будет набран аппаратом автоматически.
2. Если Вы хотите ещё раз повторить перенабор номера, то нажмите рычаг аппарата или положите трубку в гнездо аппарата на 2 секунды, а затем повторите действия, приведённые ранее в пункте 1.

Примечание: если Вы хотите, чтобы никто не узнал, какой номер Вы набирали последним, то поднимите трубку и нажмите любую цифровую клавишу.

Клавиша FLASH

Вы можете использовать эту клавишу для сброса линии перед повторным набором номера. Если телефон подключён к офисной АТС, клавиша **FLASH** может использоваться для доступа к некоторым функциям офисной АТС.

Регулировка громкости звонка и отключение звонка

С помощью переключателя **RINGER HI/LO/OFF** можно отрегулировать или отключить звонок.

Положение **HI** - громко, **LO** – тихо, **OFF** - выключить.

Клавиша PAUSE

Данная кнопка вводит паузу (продолжительностью 3,6 сек) в последовательность набора номера. Такая пауза бывает полезна, например, между кодом выхода на внешнюю линию и самим телефонным номером или после кода выхода на междугородную связь.

Клавиша P-T (временный переход на частотный набор)

Если Ваша телефонная линия использует импульсный набор (**PULSE**), а Вам надо временно перейти на частотный набор (**TONE**), то нажмите кнопку **P-T**. (Временный переход на частотный набор может потребоваться для ввода кодов доступа к управлению автоответчиком, доступа к компьютерным сетям или банковским системам).