

Весы цифровые

ALcom Active LS-300



Инструкция по эксплуатации

Благодарим за приобретение весов для багажа ALcom Active LS-300.

Эти цифровые весы легкие, компактные, удобные для переноски, с привлекательным дизайном. Они замеряют вес с точностью до 100 г, имеют продолжительный срок эксплуатации. Весы идеально подходят для путешествий, семейного пользования, похода за покупками или активного отдыха.

Пожалуйста, внимательно прочитайте данную инструкцию перед использованием весов.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Оборудованы системой датчика натяжения провода высокой точности
- Максимальный вес груза: 40 кг
- Минимальный вес груза: 1 кг
- Точность измерения: 100 г
- Единицы измерения: кг/фунт
- LCD-дисплей
- Одна кнопка управления, функция автоматического отключения
- Питание: 1 литиевая батарейка (Cr2032)



LCD-экран весов
ALcom Active LS-300

Инструкция по смене батарейки:

1. Снимите крышку отсека батарейки. Поместите одну батарейку 3v в отсек в соответствии с изображением ниже, и вставьте крышку отсека батарейки.

2. На LCD-дисплее должна появится надпись «888». В течение 3-х секунд весы подадут звуковой сигнал, после которого на дисплее появится надпись «0.0 кг»



активация батарейки

! Убедитесь, что боковая пружина упирается в ребро батарейки

Работа весов:

1. Для активации весов нажмите кнопку «ON/OFF». При включении дисплей показывает надпись «888». После включения держите весы в вертикальном положении в течение 3 секунд, пока не раздастся звуковой сигнал, после чего на дисплее появится надпись «0.0 кг».

2. Предмет, который вы собираетесь взвесить, должен быть прикреплен к весам, пока на дисплее высвечивается надпись «0.0 кг». Далее возьмитесь за ручку весов и приподнимите предмет. Весы попадут звуковой сигнал по окончании взвешивания предмета. На дисплее отобразится вес предмета со словом «Hold» в нижнем углу.

Весы цифровые

ALcom Active LS-300



3. Сброс предыдущих показаний весов производится нажатием на кнопку «ON/OFF»: весы подадут звуковой сигнал, а на дисплее выскажется надпись «0.0 кг».

4. Чтобы выключить весы, нажмите кнопку «ON/OFF», или они автоматически выключатся через 60 секунд.

Смена единиц измерения (кг/фунты):

Нажмите кнопку «ON/OFF», чтобы включить весы - на дисплее появится «888». В это время быстро нажмите кнопку «ON/OFF», чтобы изменить единицу измерения веса на фунты или килограммы.

Функция «Tare» (использование контейнера для взвешивания):

Если вы используете контейнер для взвешивания предмета, сначала взвесьте его отдельно. После звукового сигнала на дисплее отобразится вес контейнера со словом «Hold» в нижнем левом углу. Затем, не опуская контейнер, нажмите и отпустите кнопку «ON/OFF», чтобы переустановить весы на (0.0).

Функция кнопки «ON/OFF»:

1. Включение / выключение прибора
2. Переустановка на ноль
3. Активация режима «Tare»
4. Изменение единицы взвешивания (кг/фунты), когда на дисплее показана надпись «888»

Звуковой сигнал:

1. Звуковой сигнал подается при включении
2. Звуковой сигнал подается при выключении
3. Звуковой сигнал подается при возврате к нулю
4. Звуковой сигнал подается при завершении взвешивания предмета
5. Звуковой сигнал подается при переходе в режим «Tare»

Примечание:

1. Максимальный вес взвешиваемого объекта — 40 кг. Если вес предмета больше 40 кг, дисплей покажет ошибку — «ERR». Более того, попытка взвесить предметы весом более 40 кг может привести к повреждению весов!
2. Когда на дисплее появляется рисунок батарейки, это означает, что уровень ее заряда низкий. Пожалуйста, замените батарейку, как можно скорее.
3. Чтобы обеспечить наибольшую точность измерения, избегайте тряски или покачивания во время взвешивания.

Дата покупки: _____

Название продавца, _____
его адрес и печать: _____

Установленный гарантийный срок: 1 год. При обнаружении неисправности весов обращайтесь к продавцу.

В соответствии с законодательством РФ срок службы на данное изделие равен одному году с момента приобретения или с момента производства, если дату продажи установить невозможно.