

# Телефон ALcom MS-233

## Инструкция по эксплуатации

### Внешний вид и управление



- **ВОЗМОЖНОСТЬ НАСТЕННОЙ УСТАНОВКИ**
- **РЕГУЛИРОВКА ГРОМКОСТИ И ОТКЛЮЧЕНИЕ ЗВОНКА**
- **КНОПКА СБРОСА/ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ**
- **ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ ПУЛЬС/ТОН**
- **ПОВТОРНЫЙ НАБОР ПОСЛЕДНЕГО НОМЕРА**
- **СВЕТОВОЙ ИНДИКАТОР ЗВОНКА**
- **ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ ДИЗАЙН**

Благодарим Вас за покупку телефона ALcom. Он будет служить Вам долгие годы. Аппарат прост в использовании и установке, однако рекомендуем Вам предварительно ознакомиться с данной инструкцией.

### О безопасности использования

Данный аппарат является электроприбором, требующим аккуратного обращения. При воздействии воды или повышенной влажности он может выйти из строя. Во избежание ударов током не используйте аппарат в помещениях с повышенной влажностью (ванных и т.д.), не трогайте аппарат влажными руками. Если аппарат случайно упал в воду, то перед тем, как вынимать его из воды, следует обязательно отключить его от телефонной розетки (телефонной линии).

### Установка и подключение

Подключите трубку к телефону при помощи шнура трубки (гнездо для подключения трубки находится на боковой поверхности аппарата). Затем подключите телефон к телефонной линии (гнездо для подключения телефонной линии расположено на задней поверхности аппарата).

### Настройка и использование

#### Режим работы телефона

С помощью клавиши или переключателя **T/P (TONE/PULSE)** можно настроить телефон для работы в тоновом или импульсном наборе (в России используется импульсный набор).

#### Осуществление вызовов

1. Снимите трубку, дождитесь гудка.
2. Наберите требуемый номер.

#### Ответ на поступающие вызовы

- Во время звонка мигает световой индикатор на корпусе аппарата.
1. Снимите трубку и ответьте на поступивший вызов.
  2. После завершения разговора положите трубку в гнездо аппарата.

#### Повторный набор номера

Последний набранный номер может набираться телефоном автоматически. Эту функцию удобно использовать, если набранный номер оказался занят.

1. Снимите трубку, дождитесь гудка, затем нажмите **REDIAL**. Последний набранный Вами номер будет набран аппаратом автоматически.
2. Если Вы хотите ещё раз повторить перенабор номера, то нажмите рычаг аппарата или положите трубку в гнездо аппарата на 2 секунды, а затем повторите действия, приведённые ранее в пункте 1.

Примечание: если Вы хотите, чтобы никто не узнал, какой номер Вы набирали последним, то поднимите трубку и нажмите любую цифровую клавишу.

#### Клавиша FLASH

Вы можете использовать эту клавишу для сброса линии перед повторным набором номера. Если телефон подключён к офисной АТС, клавиша **FLASH** может использоваться для доступа к некоторым функциям офисной АТС.

#### Регулировка громкости звонка и отключение звонка

С помощью переключателя **RINGER HI/LO/OFF** можно отрегулировать или отключить звонок.

Положение **HI** - громко, **LO** – тихо, **OFF** - выключен.